

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГИДРОЗАТВОР

Комплект гидрозатвора используется в месте прохода трубы вентвыхода через гидроизоляционную подкровельную пленку и защищает от проникновения воды и конденсата в утеплитель. Состоит из двух составных частей. Используется для металлических и других типов кровли.



1 По шаблону очертите отверстие на диффузионной мембране.



2 В мембране по трафарету вырежете отверстие.



3 Нижний элемент гидрозатвора заведите под пленку.



4 Сверху прижмите второй элемент гидрозатвора и плотно защелкните по периметру.



5 Срежьте боковые фиксаторы крепежной ленты.



6 Разрежьте крепежную ленту по середине, отверните и закрепите к обрешетке саморезами обе части. Излишки обрежьте.



7 В утеплителе отметьте и вырежете проходное отверстие под диаметр трубы.



8 Убедитесь, что пространство вокруг трубы, которая проходит через гидрозатвор, плотно заполнено теплоизоляцией.



9 Для защиты теплоизоляции подготовьте и оберните вокруг трубы выкройку из мембраны внутрь гидрозатвора.



ЧЕРНЫЙ
RAL 9005

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Гарантийный срок службы пластиковой вентиляции не менее 15 лет.

Производство Россия. По заказу «ООО ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы»
в ООО «ПК «Техноизол Балтика». 246023, г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1.
Тел. +7 (4012) 76-72-65, факс +7 (4012) 77-12-24